

Locolinc Handsender KT16 (möglicher Adressbereich Fahrzeuge: 1...16)



## Programmierung eines Empfängers:

1. Empfängernummer (4-stellig) bereithalten (z.B. 4812)
2. Mode Schalter auf 0 „Loco“ stellen
3. 0 bei ausgeschaltetem Gerät Drücken und gedrückt halten
4. Gerät einschalten
5. „00“ erscheint in der Anzeige
6. gewünschte Loknummer eintippen und mit Taste schneller bestätigen
7. eine „1“ erscheint in der Anzeige
8. erste Ziffer der Empfängernummer eingeben (im Beispiel 4)
9. mit Taste schneller bestätigen
10. eine „2“ erscheint in der Anzeige
11. zweite Ziffer der Empfängernummer eingeben (im Beispiel 8)
12. mit Taste schneller bestätigen
13. eine „3“ erscheint in der Anzeige
14. dritte Ziffer der Empfängernummer eingeben (im Beispiel 1)
15. mit Taste schneller bestätigen
16. eine „4“ erscheint in der Anzeige
17. vierte Ziffer der Empfängernummer eingeben (im Beispiel 2)
18. mit Taste schneller bestätigen
19. eine „5“ erscheint in der Anzeige
20. Anfahrswelle eingeben (möglich sind 1 gering bis 5 hoch)
21. mit Taste schneller bestätigen
22. in der Anzeige erscheint wieder „00“
23. weitere Empfängernummer gemäss Schritt 6 eingeben oder Gerät ausschalten.